

CARGADOR USB DOBLE INALÁMBRICO

MANUAL DEL USUARIO

MODELOS: BH05300, BH05330, BH05340

IMPORTANTE: LEA ESTE MANUAL CON ATENCIÓN ANTES DE ENSAMBLAR Y USAR ESTE APARATO.

El único uso previsto para este producto es el uso doméstico. Si se utiliza para uso comercial, se invalida la garantía.

¿Tiene preguntas o inquietudes? Si necesita ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente al 1-800-406-2005. Lun a vie de 9 am a 6 pm EST antes de devolver este producto a la tienda.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES

LEA TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

ADVERTENCIA - Cuando use un producto eléctrico, siempre deben seguirse las precauciones básicas para evitar descargas eléctricas, incendios y/o lesiones graves, incluidas las siguientes:

- Solo para uso en lugares secos.
- No lo exponga a la lluvia. Guárdelo en el interior de su casa.
- No permita que se lo utilice como un juguete. Su uso no está destinado a niños menores de 12 años. Cuando sea utilizado por niños o cerca de estos, será necesaria una estricta supervisión.
- Utilice este producto únicamente según el uso descrito en este manual del usuario. Utilice solo baterías ONEPWR™ de HOOVER® con este producto.
- Si el producto o el cargador no funcionan como deberían, se han caído, han sido dañados, dejados a la intemperie o sumergidos en agua, llame al servicio de atención al cliente al 1 (800) 406-2005 antes de seguir utilizándolo.
- No manipule el cargador, la batería ni los terminales del cargador con las manos mojadas.
- No lo utilice en áreas en donde pueda haber líquidos inflamables o combustibles, tales como gasolina o restos de madera lijada.

ADVERTENCIA – **RIESGO DE INCENDIO, DAÑOS A LA PROPIEDAD Y LESIONES. NUNCA EXPONGA EL PAQUETE DE BATERÍAS, EL CARGADOR O LA UNIDAD AL AGUA, LA HUMEDAD O LOS LÍQUIDOS, INCLUIDOS, ENTRE OTROS, LOS LÍQUIDOS CORROSIVOS O CONDUCTORES, NI PERMITA QUE LOS LÍQUIDOS FLUYAN DENTRO DE ESTOS ELEMENTOS.**

Los líquidos corrosivos o conductores, como el agua salada, el clo-ro, ciertos productos químicos industriales, y la lavandina o los pro-ductos a base de lavandina, etc., pueden provocar un cortocircuito en el paquete de baterías. Si el paquete de baterías se expone a un líquido corrosivo o conductor, no intente usar ni cargar el paquete de baterías, y realice los pasos siguientes de inmediato:

- Utilice el equipo personal protector adecuado, incluida protec-ción ocular y guantes de goma.
- Coloque el paquete de baterías expuesto en un cubo grande, como un cubo de 5 galones (18 litros) o similar, y llene el cubo con agua corriente común. No coloque más de dos paquetes en el cubo.
- Coloque el cubo en exteriores, en una zona inaccesible para los niños y las mascotas, y lejos de edificios, garajes/cobertizos, estructuras, vehículos y materiales combustibles/inflamables.
- Deje el paquete de baterías en el cubo lleno con agua corriente y llame al Servicio de atención al cliente al 1-800-406-2005 para obtener instrucciones adicionales para desechar correcta-mente los paquetes de baterías expuestos.

- Recargue la batería solo con el cargador HOOVER®. Un cargador adaptado para un tipo de paquete de baterías puede suponer un riesgo de lesiones e incendio cuando se lo utiliza con otro paquete de baterías.
- Utilice los productos solo con los paquetes de baterías específicamente designados. El uso cualquier otro paquete de baterías puede suponer un riesgo de lesiones e incendio. Visite Hoover.com para conocer las baterías compatibles con ONEPWR™.
- Desconecte el paquete de baterías antes de guardar el producto. Cuando el paquete de baterías no esté en uso, manténgalo alejado de otros objetos metálicos, como sujetapapeles, monedas, llaves, clavos, tornillos u otros objetos metálicos pequeños, que puedan realizar una conexión de un terminal a otro. Si se produce un cortocircuito en los terminales de la batería, se pueden generar quemaduras o un incendio.
- En condiciones abusivas, puede eyectarse líquido de la batería; evite el contacto. Si se produce un contactoaccidental, lávese con agua. Si el líquido entra en contacto con los ojos, busque además asistencia médica. El líquido eyectado de la batería puede provocar irritación o quemaduras.
- No utilice un paquete de baterías o un aparato que esté dañado o se haya modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible que puede provocar incendios, explosiones o riesgo de lesiones.
- No exponga el paquete de baterías o el aparato al fuego o a temperaturas demasiado elevadas. La exposición al fuego o a temperaturas superiores a los 265 °F/130 °C puede provocar una explosión.
- Siga todas las instrucciones de carga. Durante la carga, la temperatura del paquete y la temperatura ambiente deben estar entre 41 y 86 °F (5 y 30 °C). La carga incorreccta o a temperaturas que estén fuera del rango especificado puede dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.

- Este producto no contiene piezas que el usuario pueda reparar.
- No modifique ni intente reparar el aparato (o el paquete de baterías), excepto según lo indicado en las instrucciones de uso y cuidado.

PRECAUCIÓN - **PARA DISMINUIR EL RIESGO DE DAÑOS: Guarde el cargador de manera adecuada en un lugar seco dentro de su casa. No exponga la batería ni el cargador a temperaturas bajo cero.**

ADVERTENCIA SOBRE LA ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA – RIESGO DE EXPLOSIÓN O EXPOSICIÓN A MATERIAL TÓXICO

BATERÍAS DE IONES DE LITIO: La batería se debe recolectar, reciclar o desechar de una forma que no sea perjudicial para el medio ambiente. El Sello de Reciclado de Baterías RBRC certificado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) que se encuentra en la batería de iones de litio (Li-ion) indica que Techtronic Industries, una filial de la empresa de HOOVER, Inc., participa voluntariamente en un programa industrial para recolectar y reciclar estas baterías al final de su vida útil, cuando se sacan de servicio, en Estados Unidos o Canadá. El programa RBRC proporciona una buena alternativa a desechar las baterías de iones de litio utilizadas en la basura o en caudales de residuos municipales, lo que puede ser ilegal en su área. Visite la página www.rbrc.org/call2recycle/ para obtener información sobre las prohibiciones/restricciones en su área, en relación con el reciclado y desecho de las baterías de iones de litio. La participación de HOOVER, Inc. en este programa es parte de nuestro compromiso con la preservación de nuestro medio ambiente y la conservación de nuestros recursos naturales.

RECYCLE RBRC Li-ion 1.800.822.8881

GARANTÍA

GARANTÍA LIMITADA PARA PRODUCTOS ONEPWR DE HOOVER®
GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS (USO DOMESTICO)

Si este producto no cumple con la garantía, comuníquese con el Servicio de atención al cliente de TTI Floor Care North America al 1-800-406-2005. Tenga a mano el comprobante de compra y el número de modelo para el producto cubierto por la garantía.

COBERTURA DE LA GARANTÍA LIMITADA: Esta garantía limitada provista por Royal Appliance Mfg. Co., que realiza negocios como TTI Floor Care North America (a la que se hará referencia como “Garante” en el presente documento) se aplica solo a productos adquiridos en EE. UU. (incluidos sus territorios y posesiones), una Tiendas de intercambios militares de los EE. UU. o Canadá. En casos de uso y mantenimiento domésticos en condiciones normales y conforme a la Guía del propietario, este producto tiene garantía contra defectos originales en los materiales y en la mano de obra por un período de TRES años desde la fecha de compra original (el “Período de la garantía”). Si el Garante determina que el problema que presenta cuenta con la cobertura de los términos de esta garantía (un “reclamo de la garantía cubierto”), a nuestro criterio y sin costo (sujeto al costo de envío), (i) repararemos su producto, (ii) enviaremos un producto de remplazo, que será nuevo o refabricado y estará sujeto a disponibilidad; (iii) en el caso de que las piezas y reemplazos que apliquen no estén disponibles en un tiempo razonable, podemos enviar un producto similar de igual o superior valor. En el caso improbable de que no podamos reparar su producto o enviarte un producto de reemplazo o similar, nos reservamos el derecho de, a nuestra discreción, emitir un reembolso o crédito en la tienda (si corresponde) por el precio real de la compra al momento de la compra original según lo reflejado en el recibo de ventas original. Las piezas y reemplazos pueden ser nuevos, reacondicionados, con poco uso o refabricados, según el criterio del Garante.

PERSONAS AFECTADAS POR LA COBERTURA DE LA GARANTÍA LIMITADA: Esta garantía limitada se extiende únicamente al comprador minorista original, con comprobante de compra original del Garante o un distribuidor autorizado de productos del Garante, en EE. UU., Tiendas de intercambios militares de los EE. UU., y en Canadá.

QUÉ ES LO QUE NO CUBRE ESTA GARANTÍA LIMITADA: Esta garantía no cubre el uso del producto en operaciones comerciales (tales como servicios de limpieza, portería y servicios de alquiler de equipos, u otra actividad generadora de ingresos); el mantenimiento inadecuado del producto; el producto si ha sido expuesto a abuso, negligencia, mal uso, vandalismo o el uso de voltajes diferentes a los especificados en la placa de identificación del producto. Esta garantía no cubre los daños resultantes de actos fortuitos, accidentes, actos de omisión del propietario, servicio de este producto por parte de otra entidad distinta del Garante o un proveedor de servicios autorizado por el Garante (si corresponde), u otros actos que estén más allá del control del Garante. Esta garantía tampoco cubre el uso fuera del país en el que se compró el producto originalmente, o la reventa del producto por parte del propietario original. Esta garantía no cubre la recolección, la entrega, el transporte ni las llamadas domésticas. Además, esta garantía no cubre ningún producto que haya sido alterado o modificado, reparado en forma necesaria por el desgaste normal, o en el cual se hayan utilizado productos, piezas o accesorios incompatibles con este producto o que afecten de manera negativa su funcionamiento, rendimiento o durabilidad. Los elementos con desgaste normal no están cubiertos por esta garantía. Según el producto, los elementos con desgaste normal pueden incluir, entre otros, correas, filtros, cepillos giratorios, ventiladores sopladores, sopladores y tubos aspiradores, y bolsas y correas para aspiradoras.

OTROS TÉRMINOS IMPORTANTES: Esta garantía no es transferible y no puede asignarse, cualquier asignación realizada en contravención con esta prohibición quedará nula. Esta garantía se regirá e interpretará bajo las leyes del estado de Carolina del Norte. El Período de la garantía no se prolongará por el reemplazo de las baterías, piezas o productos, ni en virtud de cualquier reparación realizada conforme a esta garantía.

ESTA GARANTÍA LIMITADA TIENE PREVALENCIA EXCLUSIVA COMO TAL Y COMO RECURSO LEGAL, Y QUEDAN EXPRESAMENTE RECHAZADAS TODAS LAS GARANTÍAS EXPRESAS E IMPLÍCITAS DIFERENTES DE LA GARANTÍA LIMITADA ESTABLECIDA ANTERIORMENTE RESPECTO DE ESTE PRODUCTO, CON INCLUSIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE APTITUD PARA LA VENTA O ADECUACIÓN A FINES ESPECÍFICOS. EN NINGÚN CASO, EL GARANTE SERÁ RESPONSABLE POR LOS DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, INCIDENTALES O CONSECUENTES DE NINGÚN TIPO QUE SUFRA EL PROPIETARIO O CUALQUIER PARTE QUE RECLAME POR INTERMEDIO DE ESTE, YA SEA CON BASE EN UN CONTRATO, POR NEGLIGENCIA, HECHO ILÍCITO CIVIL O RESPONSABILIDAD OBJETIVA, NI POR NINGUNA OTRA CAUSA, INCLUSO SI ESTA GARANTÍA NO CUMPLE CON SU PROPOSITO ESENCIAL. EN LA MÁXIMA MEDIDA PERMITIDA POR LAS LEYES APPLICABLES, NINGUNA GARANTÍA QUE SURJA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY, SI ES APPLICABLE, SUPERARÁ LA DURACIÓN DE LA GARANTÍA LIMITADA AQUÍ PROVISITA. La responsabilidad del garante por los daños o por cualquier costo que surja de esta declaración de garantía limitada se limita al monto pagado por este producto al momento de la compra original. Algunos estados no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentes o consecuentes, descargos de garantías implícitas o limitaciones con respecto a la duración de garantías implícitas; por lo tanto, es posible que las exclusiones, los descargos o las limitaciones no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos. También puede tener otros derechos, que varían según el estado.

INSTALACIÓN Y EXTRACCIÓN DEL PAQUETE DE BATERÍAS FIGURA 1

PARA INSTALARLO

Coloque el paquete de baterías hacia abajo con el pestillo hacia arriba. Alinee los rebordes elevados del paquete de baterías con las ranuras de la fuente de alimentación y, a continuación, deslice la fuente de alimentación sobre el paquete de baterías. El pestillo debe encajar en su lugar para garantizar que la fuente de alimentación esté correctamente conectada.


PARA EXTRAERLO

Presione el pestillo del paquete de baterías y deslice la fuente de alimentación del paquete de baterías.

INSERTE EL PAQUETE DE BATERÍAS EN LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN

NOTA: Una vez que la fuente de alimentación esté conectada, la luz LED de encendido se encenderá y la fuente de alimentación comenzará a buscar un dispositivo USB en cinco segundos; la luz LED de encendido se apagará y la fuente de alimentación entrará en modo de suspensión.

Figura 1



A
Paquete de baterías (piles includes avec certains modèles)

B
Para quitar la batería, presione los pestillos y deslice la batería afuera del cargador.

C
Fuente de alimentación

USO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN CON UN DISPOSITIVO USB FIGURA 2

ADVERTENCIA: La fuente de alimentación no está diseñada para ningún otro uso que no sea la carga de pequeños dispositivos electrónicos USB (de hasta 2.1 amperios). Cualquier otro uso puede suponer un riesgo de incendio.

Cuando se instala un paquete de baterías, los puertos USB de la fuente de alimentación suministran 5 voltios de CC, un punto de carga de hasta 2.1 amperios para su teléfono celular y otros dispositivos USB pequeños (de hasta 2.1 amperios). Simplemente conecte los cables USB (no incluidos) de sus dispositivos a los puertos USB de la fuente de alimentación para cargarlos.

CÓMO COMENZAR

Conecte un cable USB a la fuente de alimentación y a su dispositivo USB.

NOTA: La fuente de alimentación se puede utilizar para alimentar dos dispositivos USB simultáneamente. Para alimentar un segundo dispositivo USB, conecte otro cable USB al segundo puerto.

LUZ LED

Si la luz LED de encendido está encendida, la fuente de alimentación encontrará automáticamente su dispositivo USB y comenzará a cargarlo. Si la luz LED de encendido está apagada, retire y vuelva a conectar la batería para activar la fuente de alimentación del modo de suspensión y comenzar a cargar el dispositivo USB.

CARGA

La fuente de alimentación proporcionará una carga continua hasta que se extraiga el dispositivo USB o se agote el paquete de baterías. NOTA: La luz LED de encendido permanecerá encendida mientras la fuente de alimentación esté cargando un dispositivo.

MODO DE SUSPENSIÓN

Cuando se retire el dispositivo USB, el proceso de carga se detendrá y la fuente de alimentación entrará en modo de suspensión.


ENCENDIDO

Para reactivar la fuente de alimentación, retire y vuelva a colocar el paquete de baterías o vuelva a conectar el dispositivo USB.

APAGADO

Para desactivar la fuente de alimentación, extraiga el paquete de baterías o desconecte el dispositivo USB. NOTA: La cantidad de dispositivos USB que se pueden cargar o el tiempo que se puede cargar un dispositivo USB depende del nivel de carga del paquete de baterías cuando se conecta a la fuente de alimentación.

Figura 2



A
Puerto USB

B
Dispositivo USB (no suministrado)

C
cable USB (no suministrado)

D
LED del indicador de “encendido”)

MANTENIMIENTO

ESTE PRODUCTO NO CONTIENE PIEZAS QUE EL USUARIO PUEDA REPARAR.

SI EL APARATO NO FUNCIONA COMO DEBE, SI SE HA CAÍDO, DAÑADO O DEJADO A LA INTEMPERIE, O SI SE HA SUMERGIDO EN AGUA, LLÉVELO A UN CENTRO TÉCNICO O COMUNÍQUESE CON EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE AL 1-800-406-2005 ANTES DE CONTINUAR USÁNDOLO

ACCESORIOS

Busque estos accesorios en Hoover.com o Hoover.ca o llame al 1-800-406-2005.

PIEZAS Y ACCESORIOS ORIGINALES: Le recomendamos que use el producto solo con soluciones (para aspiradoras para alfombras y manchas), piezas y accesorios HOOVER® originales. Los daños provocados por el uso de otras soluciones, piezas y accesorios que no sean HOOVER® originales no están cubiertos y pueden anular la garantía.

Todas las baterías ONEPWR™ funcionan con todos los productos ONEPWR™			
Batería:	N.º de modelo	Cargador	BH05000
2.0 Ah	BH15020	Cargador de bahía doble	BH05200
3.0 Ah	BH15030	Cargador compacto de 0.5A	440014514
3.0 Ah MAX	BH25030	Cargador compacto de 1.5A	440014513
4.0 Ah	BH15240		
4.0 Ah MAX	BH25040		
6.0 Ah	BH15260		

Si necesita ayuda, por favor llame al Servicio de atención al cliente al **1-800-406-2005**. Lun a vie de 9 am a 6 pm EST



Piezas de repuesto y accesorios, tal como baterías, disponibles en Hoover.com.