




# QUEST™ 1000

ROBOT VACUUM  
ASPIRATEUR ROBOT

# QUICK START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE


1



Assemble the docking station by inserting the top and the base together.

Assemblez la station d'accueil en insérant la partie supérieure dans la partie inférieure.


2



Position docking station with minimum of 4ft. clearance on each side.

Positionnez la station d'accueil avec un dégagement de 4 pi de chaque côté.

3



Plug in the AC Adaptor.  
Branchez l'adaptateur CA.

4



Power the Hoover® Quest™ ON.  
Allumez le Hoover Quest™.

5



Move robot onto docking station. LEDs will illuminate to indicate charging. Allow up to 3 hours to fully charge.

Déplacez le robot dans la station d'accueil. Des ampoules DEL s'illumineront pour indiquer la charge. Permet 3 heures de chargement complet.

6



Press "AUTO" to begin cleaning.

Appuyez sur « AUTO » pour commencer le nettoyage.

7



Download the Hoover App to easily schedule your Quest™ and receive firmware updates.

Téléchargez l'application Hoover pour programmer facilement votre Quest™ et recevoir les mises à jour du micrologiciel.